

Acessório para fita Dymo da Máquina Braille Perkins (ref. 3301)



FICHA TÉCNICA

Características:

- Estrutura metálica adaptada que permite o encaixe e melhor aproveitamento das fitas dymo, escrevendo a sua informação directamente na máquina Perkins;
- Muito fácil de utilizar, de acordo com as indicações seguintes
 - posicione normalmente a Perkins com as teclas viradas para si;
 - segure o adaptador Dymo® com a parte curva para baixo e oposta a si;
 - posicione o cursor Braille no centro da máquina;
 - mova a alavanca de prender o papel para a frente, isto é, para si;
 - insira o adaptador Dymo® na máquina da mesma forma que faria se fosse uma folha de papel, mas não enrole;
 - coloque as alavancas de prender o papel na posição de prender (no sentido oposto ao seu);
 - insira a fita Dymo® deslizando-a debaixo dos clips de cada lado do portador assegurando-se de que a fita está justa para prevenir o movimento enquanto escreve. A fita Dymo® encontra-se entre a cabeça de impressão em relevo e a chapa de metal debaixo. Os clips estão posicionados para que o Braille fique no centro da fita;
 - mova o cursor de novo para a esquerda. Os clips irão impedi-lo de ir até ao fim. Isto previne que o Braille fique danificado;
 - escreva na fita como faz no papel.

Muito importante: Quando acabar de escrever com o adaptador Dymo® certifique-se de que o remove antes de usar a sua Perkins da forma normal. Para remover a fita Dymo® deslize-a em direcção à parte de trás da máquina – isto não danificará a sua máquina se for feito com cuidado.